

AMZ MIC-FPCC

راهنمای استفاده کننده



www.amz.co.ir/products/mic-fpcc/r01



شرکت آریا مروارید زیبا (سهامی خاص)

تهران، بلوار فردوس غرب، خیابان سازمان برنامه جنوبی، خیابان ۲۱ شرقی،
پلاک ۶ (مرکز اداری تجاری ارکیده)، طبقه ۵، واحد ۷۰
تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۹۴۵۰۲-۴۴۹۴۱۸۶۵ (۰۲۱) فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۸۲۷۰

کلیات:

محصول MIC-FPCC جهت ارتباط کامپیوتر از طریق پورت سریال RS-232 با رله های MiCOM که از پورت سریال RS-232 با کانکتور D-Sub 9pin Female پشتیبانی می کنند طراحی و ساخته شده است.

مشخصات:

Type: AMZ MIC-FPCC

Speed: >921.6 Kbps

Computer Connector: Industrial D-Sub 9pin Female

Relay Connector: Industrial D-Sub 9pin Male


Cable Length: 3 M

Cable Weight: 140 Grams

Total Weight: 170 Grams

Box Dimensions: W:200mm, D:300mm, H:30mm

نمای کلی:



1. Industrial D-Sub 9pin Female Connector
2. Industrial D-Sub 9pin Male Connector
3. Black D-Sub 9pin Hood for Computer Side
4. Blue D-Sub 9pin Hood for Relay Side
5. Thumbscrews with plastic knobs
6. Cable with Foil-Braid Shield

اقلام موجود در بسته بندی:

۱. کابل MIC-FPCC
۲. دفترچه راهنما
۳. بسته سیلیکاژل (رطوبت گیر)

نحوه استفاده از کابل :

۱. ابتدا کانکتور D-Sub 9pin Female را که درارای قاب مشکی رنگ است به پورت RS-232 کامپیوتر متصل کنید و پیچ های نگهدارنده آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کانکتور محکم به کامپیوتر متصل شود.
۲. سپس کانکتور D-Sub 9pin Male را که درارای قاب آبی رنگ است به کانکتور D-Sub 9pin Female رله متصل کنید و پیچ های نگهدارنده آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کانکتور محکم به رله متصل شود.
۳. نرم افزار مربوط به ارتباط با رله را باز کنید.
۴. شماره COM پورتی که کابل را به آن متصل کرده اید را در نرم افزار وارد کنید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
۵. با رله ارتباط برقرار کرده و فرآیند کار مورد نظرتان را انجام دهید.
۶. در پایان کار پیچهای نگهدارنده کانکتور D-Sub 9pin Male را که دارای قاب آبی رنگ است در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن پیچها، کانکتور را از رله جدا کنید.
۷. در نهایت پیچهای نگهدارنده کانکتور D-Sub 9pin Female را که دارای قاب مشکی رنگ است را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن پیچها، کانکتور را از کامپیوتر جدا کنید.

حفظ و نگهداری:

۱. همیشه بعد از استفاده از کابل، آن را جمع کرده و در کاور مخصوص قرار دهید و زیپ بالای کاور را کاملاً ببندید.
۲. بسته سیلیکاژل (رطوبت گیر) موجود در کاور کابل را دور نیندازید و نسبت به رطوبت محیطی که در آن کار می کنید، بسته سیلیکاژل آن را هر چند وقت یک بار با یک بسته جدید تعویض کنید.
۳. در هنگام نصب و یا جدا کردن کابل از کامپیوتر و رله، از قاب کانکتورها استفاده کنید و از فشار آوردن به سیم کابل ارتباطی بپرهیزید.
۴. یک برچسب در نزدیکی کانکتور **D-Sub 9pin Female** که دارای قاب مشکی رنگ است نصب شده است. یک سمت آن حاوی اطلاعات نوع کابل، شماره سخت افزار، شماره سریال و نام مالک کابل می باشد. سمت دیگر آن نیز دارای کد پاسخ سریع (QR Code) می باشد که حاوی لینک این کابل در بخش پشتیبانی سایت شرکت AMZ است. به هیچ وجه این برچسب را از کابل جدا نکنید. فقدان این برچسب، سبب خارج شدن این محصول از گارانتی می شود.